



Persiana Rolo




Posicione a persiana na janela marcando onde são as extremidades de modo que ela fique centralizada e você saiba onde fixar os suportes.
Ex.: se a sua janela possui 2,20 m de largura e a persiana 2,20 m, os suportes devem ser instalados




O primeiro suporte que deverá ser fixado é o suporte do comando que, se for fixo na parede, ficará igual a imagem acima.




Para saber onde será fixado o segundo suporte, meça a largura total da sua persiana. Ex.: se a sua persiana possui 2,20 m de largura, você deverá fixar o segundo suporte 2,20 m distante do primeiro.



Encaixe a persiana primeiro no lado do comando, com o tecido virado para a frente e a saída das correntes virada para baixo.



Finalize o encaixe da persiana no outro lado. Para isso, aperte o pino e suba lentamente a persiana. Solte o pino quando ele entrar no suporte e você vai ouvir um "click".



Para um pequeno ajuste de regulagem de altura, utilize a bola limitadora. Retire e coloque novamente a bola até chegar ao ajuste desejado. A bola limitadora não deve ser regulada num



EXCLUSIVE DECORA